

inteck®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Temporizador

Modelo: IPT-TIMER-M-10A

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Verificar que el temporizador esté desconectado de la red eléctrica antes de su configuración.
- Presionar hacia abajo las pestañas correspondientes al horario deseado. Cada segmento equivale a 15 minutos de funcionamiento. El LED rojo se encenderá cuando el temporizador esté activo.
- Girar el disco en sentido horario hasta que la flecha indicadora coincida con la hora actual. Colocar el selector lateral en modo Automático (⊙).
- Conectar el equipo al temporizador y luego el temporizador a la toma de corriente.
- El equipo puede activarse manualmente colocando el selector en "I" (Encendido) o en ⊙ (Automático).
- Uso exclusivo en interiores.

Ante cualquier inconveniente, contactar al fabricante o distribuidor autorizado.

Potencia
2200W

Corriente
10A

Intervalos 15'
24 Horas

Funciones
Normal / Timer

