

⚠ Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo.

- Asegúrese que la tensión de alimentación sea la correcta antes de conectar el equipo.
- Ubicar la controladora en una superficie no inflamable, evitando lugares donde haya excesiva humedad, campos magnéticos emitidos por televisores o parlantes, luz solar directa u otras fuentes de calor.
- La fuente a utilizar depende de la cantidad de metros de tira que desee conectar. No se puede conectar más de 10 metros de tira LED por controlador (máx.12A)
- Si desea hacer conexiones de tiras de gran longitud, será necesario un amplificador para que la intensidad luminica de la tira sea pareja desde el principio hasta el final.

- Retire el embalaje y asegúrese que tanto el controlador como la fuente de alimentación (no incluida) esten en perfectas condiciones.
- Para evitar riesgos eléctricos, deje solo que personas calificadas realicen la conexión.
- Realizar la conexión del driver respetando la polaridad indicada en el controlador.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o vapor.

Especificaciones Técnicas

Modelo CON-RGB-RF-360W	Temperatura -20°C + 60°C	Control Remoto Radiofrecuencia con 8 botones funcionales
Tensión DC12V-DC24V	Potencia 360W	Corriente de Salida 24V 15A = 5A x 3 Canales
Dimensiones 135x80x55mm	Peso 0,220Kg	Corriente de Salida 12V 30A = 10A x 3 Canales
Modo de conexión Bornera	Salida Ánodo Común	Consumo de Electricidad Estática: 1W

Garantía
La garantía cubre únicamente en el momento que el comprador adquiera el producto. Si el producto tiene una mala instalación, utilización o mantenimiento será de absoluta responsabilidad por parte del comprador


Uso

- Utilizar el botón ON/OFF para encender/apagar la tira LED
- Seleccione el modo de iluminación que desee mediante el botón "M+" (modo creciente) o "M-" (modo decreciente)
- Con el botón B+ y B- aumente o disminuya el brillo
- Con el botón S+ y S- aumente o disminuya la velocidad

	Modo de iluminación	Variaciones
1	Rojo estático	B+(aumenta),B- (disminuye) brillo
2	Azul estático	B+(aumenta),B- (disminuye) brillo
3	Amarillo estático	B+(aumenta),B- (disminuye) brillo
4	Verde estático	B+(aumenta),B- (disminuye) brillo
5	Violeta estático	B+(aumenta),B- (disminuye) brillo
6	Cyan estático	B+(aumenta),B- (disminuye) brillo
7	Blanco estático	B+(aumenta),B- (disminuye) brillo
8	Cambio de tres colores	S+ (aumenta),S- (disminuye) velocidad
9	Cambio de siete colores	B+(aumenta),B- (disminuye) brillo
10	Cambio gradual de tres colores	B+(aumenta),B- (disminuye) brillo
11	Cambio gradual de siete colores	B+(aumenta),B- (disminuye) brillo
12	Cambio fluido de tres colores	S+ (aumenta),S- (disminuye) velocidad B+(aumenta),B- (disminuye) brillo
13	Cambio estroboscópico de Rojo	
14	Cambio estroboscópico de Verde	
15	Cambio estroboscópico de Azul	
16	Cambio estroboscópico de Amarillo	
17	Cambio estroboscópico de Violeta	S+ (aumenta),S- (disminuye) velocidad
18	Cambio estroboscópico de Cyan	
19	Cambio estroboscópico de Blanco	
20	Atenuación entre Rojo y Azul	S+ (aumenta),S- (disminuye) velocidad
21	Atenuación entre Azul y Verde	
22	Atenuación entre Verde y Rojo	
23	Atenuación cruzada de 7 colores	S+ (aumenta),S- (disminuye) velocidad B+(aumenta),B- (disminuye) brillo
24	Cambio estroboscópico aleatorio	
25	Automático	1-24

MACROLED®

CONTROLADORA LED Controladora RGB 10 metros MANUAL DE INSTRUCCIONES



360W | Tensión: 12V-24V
Corriente: 30A-15A


1

CONEXIÓN HASTA 5Mts

SECCIÓN 1

- 1 rollo de 5 metros de Tira 5050 RGB 12V
- Controladora RGB
- Fuente de Alimentación 6A/75W-12V
- Cable de 1.5mm de salida del amplificador a tira
- Cable de 2.5mm de entrada y salida de fuente

*Productos no incluidos




2

CONEXIÓN HASTA 15Mts

SECCIÓN 2

- 2 rollo de 5 metros de Tira 5050 RGB 12V
- Amplificador RGB
- Fuente de Alimentación 12.5A/150W-12V
- Cable de 1.5mm de salida del amplificador a tira
- Cable de 2.5mm de entrada y salida de fuente

*Productos no incluidos



ADVERTENCIA

NO DEBE CONECTARSE LAS TIRAS EN SERIE
produce caída de tensión y flujo luminoso, y sobrecalentamiento de la tira


3

CONEXIÓN HASTA 25Mts (Para más metros se repite la sección 2/3)

SECCIÓN 3

- 2 rollo de 5 metros de Tira 5050 RGB 12V
- Amplificador RGB
- Fuente de Alimentación 12.5A/150W-12V
- Cable de 1.5mm de salida del amplificador a tira
- Cable de 2.5mm de entrada y salida de fuente

*Productos no incluidos



ADVERTENCIA

NO DEBE CONECTARSE LAS TIRAS EN SERIE
produce caída de tensión y flujo luminoso, y sobrecalentamiento de la tira